

**VIDBOX®**

# **Video Conversion for PC™**

**Guia do Usuário**



## Contrato de Licença do Usuário Final

**IMPORTANTE:** LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ANTES DE CONTINUAR ESTA INSTALAÇÃO.

CASO VOCÊ **NÃO** CONCORDE COM ESSES TERMOS E CONDIÇÕES REMOVE IMEDIATAMENTE O SOFTWARE DE SEU COMPUTADOR E DEVOLVA-O JUNTO COM A DOCUMENTAÇÃO AO SEU **FORNECEDOR** E SEU DINHEIRO LHE SERÁ DEVOLVIDO. SE VOCÊ BAIXOU ESTE SOFTWARE, POR FAVOR, REMOVA-O DE SEU COMPUTADOR E CONTATE O FORNECEDOR PARA SOLICITAR UM REEMBOLSO.

Neste contrato de licença (o “Contrato de Licença”), você (pessoa **física** ou jurídica), o comprador dos direitos de licença concedidos por este Contrato de Licença, serão chamados de “licenciado” ou “Você”. **A VIDBOX Inc.** será chamada de “Licenciador”. A versão atual do software (“Software”) e a documentação (“Documentação”) serão chamados coletivamente de “Produto Licenciado”. O licenciador poderá fornecer hardware com o Produto Licenciado (“Hardware”).

### 1. Licença

De acordo com os termos e condições deste Contrato de Licença o Software é de propriedade do Licenciador e é protegido por Leis de Direitos Autorais. Embora o Licenciador continue a possuir o Software, ele concede a licença após a aceitação por parte do Licenciado deste Contrato de Licença, a Licença Limitada e não exclusiva do uso de uma cópia da versão atual do Produto Licenciado como descrito a seguir. O Software é “usado” em um computador quando é carregado na memória temporária (i.e., RAM) ou instalado na memória permanente (ex.: disco rígido, CD-ROM ou outro dispositivo de armazenagem) do computador, exceto que uma cópia instalada em um servidor de rede para único propósito de distribuição para outro computador não é considerado “em uso”. Exceto como pode ser modificado por uma emenda da licença que acompanha este Contrato de Licença, os direitos e obrigações do Licenciado com relação ao uso do software são os seguintes:

#### **Você Poderá**

- Usar o Software para fins comerciais ou de negócios, da maneira descrita na Documentação.
- Usar o Software para compartilhar conexão com a Internet, transferir dados, arquivos e imagens entre computadores da maneira descrita na Documentação.

#### **Você Não Poderá**

- I. Copiar a documentação que acompanha o Software.
- II. Sublicenciar ou alugar qualquer parte do Software.
- III. Fazer cópias ilegais do Software.

- 2. Direitos Autorais e Segredos Comerciais.** Todos os direitos relativos ao Produto Licenciado incluindo mas não se limitando aos direitos autorais e direitos aos segredos comerciais pertencem ao Licenciador e este detém a posse de cada cópia do Software. O Produto Licenciado é protegido pelas Leis de Direitos Autorais (Copyright) dos Estados Unidos e por Cláusulas de tratados internacionais.
- 3. Prazo.** Este Contrato de Licença vigora até seu término. O Licenciado pode encerrar este Contrato de Licença se o Licenciado descumprir qualquer um dos termos e condições aqui mencionados. Após a rescisão do Contrato de Licença por qualquer razão, o Licenciado deverá devolver ao Licenciador ou, de outro modo, destruir o Produto Licenciado e todas as suas cópias. Mediante solicitação do Licenciador, o Licenciado concorda em certificar por escrito que todas as cópias do software foram destruídas ou devolvidas ao Licenciador. Todas as cláusulas deste Contrato relativas às ressalvas das garantias, à limitação de responsabilidade, soluções ou danos e direitos de propriedade exclusiva do Licenciador deverão subsistir após a rescisão.
- 4. Código Executável.** O Software é fornecido apenas em código executável. O Licenciado não deverá efetuar engenharia reversa, compilar ou efetuar, de outra forma, a “desassemblagem” do Software.
- 5. Garantia Limitada**

- a. O Licenciante não garante que as funções contidas no Produto Licenciado e Hardware atenderão aos requerimentos do Licenciado ou que a operação do Software e Hardware não serão interrompidas ou sem erros. O Licenciante garante porém que a mídia em que o Software é fornecido e o hardware estão livres de defeitos materiais e de mão-de-obra sob condições normais de uso por um período de 1 (um) ano a partir da data de entrega do produto (“Período de Garantia”). Esta Garantia Limitada é anulada se a falha na mídia em que o Software é fornecido for resultado de acidente, abuso ou erro de aplicação.
- b. EXCETO COMO DESCRITO ACIMA, O PRODUTO LICENCIADO É FORNECIDO “COMO É” SEM GARANTIAS DE QUALQUER MANEIRA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU SER APROPRIADO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E O RISCO TODO QUANTO À QUALIDADE E PERFORMANCE DO PRODUTO LICENCIADO E HARDWARE É DO LICENCIADO.

#### **6. Limitações de Responsabilidade**

- a. A única obrigação ou responsabilidade do Licenciante e a exclusiva solução do Licenciado sob este contrato é a troca da mídia defeituosa na qual o Software foi fornecido e/ou a troca do hardware de acordo com a garantia limitada descrita acima.
- b. De maneira nenhuma o Licenciante será responsável por quaisquer danos consequenciais, incidentais ou indiretos incluindo, sem limitação, qualquer perda de dados ou informação, perda de lucros, redução de perdas, interrupção de negócios ou outras perdas pecuniárias, geradas pelo uso ou responsabilidade pelo uso do software ou documentação ou qualquer hardware, mesmo se o Licenciante foi aconselhado da possibilidade de tais perdas, ou por qualquer afirmação feita por terceiros.

#### **7. Gerais**

- a. Qualquer Software e Hardware fornecido ao Licenciado pelo Licenciante não deve ser exportado ou reexportado em violação a qualquer provisão de exportação dos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição aplicável. Qualquer tentativa de sublicenciar, apontar ou transferir quaisquer dos direitos, responsabilidades ou obrigações descritas neste Contrato será nula. Este Contrato será governado e interpretado pelas leis do Estado de Texas, Estados Unidos da América, independente dos seus conflitos e provisões da leis. O Licenciante e o Licenciado concordam que a Convenção sobre Contratos das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias não se aplica a este Contrato de Licença.
- b. Este Contrato de Licença só pode ser modificado ou emendado por um adendo de licença por escrito que esteja acompanhando este Contrato de Licença ou por um documento escrito que tenha sido assinado por você e pelo Licenciante. Licenças de sítio e outros tipos de licenças empresariais estão disponíveis se requeridos. Por favor, contate o Licenciante ou seu fornecedor para mais informações.
- c. Qualquer controvérsia ou afirmação gerada por ou com relação a este Contrato, ou a quebra deste Contrato, deve ser resolvida por arbitração administrada pela American Arbitration Association de acordo com suas Regras de Arbitração Comercial e o julgamento do prêmio dado pelo árbitro pode ser entrado em qualquer corte tendo jurisdição. A arbitração deve ser feita em Texas, Estados Unidos da América.

Se você tiver qualquer outra questão com relação a este Contrato de Licença, ou se você desejar contactar o Licenciante por qualquer outra razão, por favor contacte VIDBOX Inc.

Copyright 2022

VIDBOX Inc.

Todos os Direitos reservados.

## Índice

<b>Contrato de Licença do Usuário Final</b> .....	<b>2</b>
<b>Índice</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Introdução</b> .....	<b>6</b>
1.1. Requisitos do Sistema.....	6
1.2. Formatos de Entrada/Saída .....	6
<b>2. Instalação do Video Conversion for PC</b> .....	<b>7</b>
2.1. Instalação do Video Conversion for PC.....	7
3.2. Instalação do driver do dispositivo. ....	11
<b>3. Registro do produto</b> .....	<b>13</b>
<b>4. Para iniciar Video Conversion for PC</b> .....	<b>14</b>
<b>5. Modo Fácil</b> .....	<b>15</b>
5.1. Etapa 1 - Selecione sua conexão de vídeo .....	15
5.2. Etapa 2 - Configurações de gravação .....	17
5.3. Etapa 3 - Gravação .....	18
5.4. Etapa 4 – Rever e publicar .....	19
<b>6. Modo Avançado</b> .....	<b>22</b>
6.1. Capturar.....	23
6.2. Editar .....	32
6.3. Gravar.....	54
<b>7. Modo de Áudio</b> .....	<b>65</b>
7.1. Etapa 1 - Conexões.....	66
7.2. Etapa 2 - Configuração.....	67
7.3. Etapa 3 - Registro.....	68
7.4. Etapa 4 – Pré-Visualização .....	68
7.5. Etapa 5 – Gravar .....	69
<b>8. Desinstalação do Video Conversion for PC</b> .....	<b>71</b>

<b>9. Anexo.....</b>	<b>73</b>
<b>10. Resolução de Problemas.....</b>	<b>76</b>

## 1. Introdução

Videoteipes podem se deteriorar com o passar do tempo. Vídeos deteriorados exibirão sangria de cor, manchas brancas e outras distorções. Não deixe que isso aconteça com suas preciosas memórias arquivando sua coleção de fitas de vídeo em DVDs. O VIDBOX® *Video Conversion for PC™* oferece a maneira mais fácil e rápida de fazer exatamente isso.

Video Conversion for PC possibilita a entusiastas e profissionais recuperar memórias preciosas em fitas antigas de VHS, Betamax e fitas de filmadoras. É possível converter fitas analógicas para formatos digitais com este produto para preservar para sempre vídeos caseiros inestimáveis. Se possuir um Mac, confira o Video Conversion for Mac (solução para Mac) ou a Video Conversion Suite (solução para PC e Mac).

### 1.1. Requisitos do Sistema

- **Sistema Operacional:**  
Windows® 10/8/7
- **Porta/Controlador de Host USB 2.0**
- **Processador:**  
Intel® Core 2 Duo ou melhor
- **Memória:**  
1GB de RAM
- **Espaço Livre em Disco Rígido**  
15 GB recomendado
- **Outros:**  
VCR / Filmadora para conversão de fita  
Gravador de DVD para DVDs  
Outros cabos para aparelhos de reprodução caso necessário

### 1.2. Formatos de Entrada/Saída

- **Entrada de vídeo:** WMV, MPEG-1, MPEG-2
- **Entrada de imagem:** JPG, GIF, BMP, PNG
- **Saída de vídeo:** MPEG-1, MPEG-2, MP4, DVD, WMV

## 2. Instalação do Video Conversion for PC


### 2.1. Instalação do Video Conversion for PC

2.1.1. Insira o CD de instalação na unidade de CD/DVD do seu computador.  
Desabilite qualquer antivírus ou antispysware.

2.1.2. O processo de instalação começará automaticamente.


*Nota: Se a instalação NÃO começar automaticamente, clique duas vezes no arquivo "Setup.exe" no CD de instalação para começar o processo de instalação.*

2.1.3. Clique em **[Avançar >]** para continuar a instalação.




## 8. VIDBOX®


2.1.4. Leia o Contrato de Licença. Clique em **[Avançar >]** depois de aceitar o Contrato de Licença para continuar a instalação.




2.1.5 Clique em **[Alterar...]** se desejar instalar o software em uma pasta diferente. Clique em **[Avançar >]** para continuar a instalação.



2.1.6 Aceite a pasta padrão do programa ou crie sua própria pasta de programas digitando um novo nome de pasta. Em seguida clique em **[Avançar >]** para continuar a instalação.




2.1.7 Clique em **[Instalar]** para iniciar a instalação do software com as configurações atuais. Se desejar alterar as configurações, clique em **[< Voltar]** para retornar à tela anterior.



10. VIDBOX®



2.1.8 A tela de status da configuração exibirá o andamento da instalação. Aguarde o término.





**\*\*\*Quando o software estiver totalmente instalado, o driver do dispositivo de captura VIDBOX deve ser instalado. (consulte a seção 2.2).**

### 3.2. Instalação do driver do dispositivo.

Siga as instruções na tela.



12. VIDBOX®



### 3. Registro do produto



Registre-se em: <https://vidbox.company/productregistration>

Registrando nosso produto, sua chave de produto estará segura e será facilmente recuperável em caso de perda ou roubo.

## 4. Para iniciar Video Conversion for PC

É possível iniciar o **Video Conversion for PC** ao clicar duas vezes neste ícone que normalmente se encontra na área de trabalho.



Ou você pode iniciar o programa através do botão do menu **Iniciar** clicando em:  
**Iniciar** → **Todos os programas** → **VIDBOX Video Conversion for PC** → **VIDBOX Video Conversion for PC**



O **Modo Fácil** possibilita converter vídeo analógico como fitas VHS, Beta, 8 mm ou de filmadoras para formatos de vídeo digital, incluindo disco DVD e arquivo de vídeo como formatos de arquivo MPEG-2 e MP4.


O **Modo Avançado** é recomendado para usuários que precisam fazer gravações diversas, editar gravações e/ou criar menus de disco.

O **Modo de Áudio** é recomendado somente para a gravação de som. Pode ser usado para gravar sons de vários dispositivos de áudio, incluindo vitrola, videocassete e qualquer outro dispositivo que possa ser acoplado a um conector de áudio RCA/Composto.

## 5. Modo Fácil

O **Modo Fácil** auxilia na conversão das suas fitas de vídeo analógicas antigas, incluindo VHS, Beta, filmadoras e mais para formatos digitais incluindo arquivos MPEG-2 e disco DVD. Na tela do menu principal, selecione **Modo Fácil** para começar.

### 5.1. Etapa 1 - Selecione sua conexão de vídeo



Selecione o tipo de conexão de vídeo: RCA (Composto) ou S-Vídeo. Clique na seta que aponta para a direita para prosseguir.

Se precisar de ajuda com a configuração do equipamento, incluindo o reprodutor de vídeo e dispositivo de captura de vídeo USB, clique no botão [**Como conectar**].


Nota: Cabos S-Vídeo transmitem um sinal de vídeo de maior qualidade do que cabos RCA (Composto) normais, mas não transmitem o sinal de áudio. Os cabos de áudio RCA (Composto) ainda são necessários para fazer uma conexão S-Vídeo.

## 16. VIDBOX®



Selecione seu reprodutor de vídeo e o tipo de cabo utilizado. Depois conecte seus dispositivos com o cabo apropriado como exibido na tela. Clique o botão **[Sair]** para sair da tela.


## 5.2. Etapa 2 - Configurações de gravação



Ajuste suas configurações de gravação ao ajustar o controle deslizante de Tempo de Gravação para corresponder à duração do vídeo que será gravado. Clique na seta que aponta para a direita para prosseguir.

**Local de Salvamento** – esse é o diretório/pasta no disco rígido do computador onde todas as gravações de vídeo serão salvas.


### 5.3. Etapa 3 - Gravação



1. Digite o nome do arquivo de vídeo.
  2. Selecione a proporção da imagem do vídeo.
    - a. Se estiver convertendo fitas de VHS, o formato deve ser 4:3.
    - b. Selecione a opção Widescreen (16:9) se o seu vídeo aparecer esticado o ou comprimido na Tela de Visualização. Geralmente, isso só é necessário para fitas DV de filmadora gravadas no formato 16:9.
  3. Inicie a reprodução da sua fita de vídeo para vê-la na Tela de Visualização.
  4. Clique no botão [Capturar] para iniciar a gravação. Clique no botão [Parar] para encerrar manualmente a gravação a qualquer momento.
  5. Assim que terminar, clique na seta que aponta para a direita para prosseguir.
- Use o controle deslizante do **Volume de Gravação** na parte inferior da tela de Visualização para ajustar o volume da gravação. Os Medidores de Volume à esquerda do controle deslizante exibem uma representação visual.

**Dica:** É sempre uma boa ideia pré-visualizar as seções com o volume mais alto da origem do vídeo enquanto se ajusta o volume de gravação. Isso ajudará a evitar distorções se o sinal atingir o vermelho durante a gravação real. Para obter o melhor volume de gravação, configure o controle deslizante de volume de modo que o medidor atinja o pico na parte amarela, mas não na vermelha.

## 5.4. Etapa 4 – Rever e publicar



Gerencie a sua gravação com das opções abaixo.


- Clique no botão **Reproduzir** para exibir o vídeo gravado.
- Clique em **Abrir Local do Arquivo** para abrir a pasta onde as gravações de vídeo estão salvas.
- Clique em **Converter para MP4** para converter os cliques gravados para o formato MP4 para assistir no seu dispositivo móvel ou computador (consulte a seção 5.4.1 Converter para MP4).
- Clique em **Gravar DVD** para gravar o vídeo em formato DVD (consulte a seção 5.4.2 Gravar DVD).

## 5.4.1. Converter para MP4



1. Escolha uma configuração de resolução e de qualidade de vídeo. Escolher uma resolução e qualidade de vídeo mais altas resultará em um tamanho de arquivo maior.
2. Clique no botão **[Salvar]** para começar.

## 5.4.2. Gravar DVD



1. **Gravador DVD:** selecione seu gravador de DVD. Geralmente, seu gravador de DVD será selecionado automaticamente.
2. **Velocidade de Gravação:** use essa opção para especificar a velocidade na qual sua unidade gravará o disco.  
Normalmente, velocidades de gravação inferiores produzem melhores resultados no disco. Se encontrar problemas de gravação, experimente reduzir a velocidade.
3. **Nome do Disco:** digite o nome do disco para o DVD.  
O nome ficará visível quando reproduzido em um computador ou na interface de exibição dos reprodutores de DVD suportados.
4. **Pasta Temporária:** os arquivos ficarão armazenados temporariamente nesta pasta. Assim que a gravação for concluída, o vídeo será gravado no seu disco vazio e o conteúdo da pasta será excluído. Você pode alterar a localização da Pasta Temporária clicando no ícone da pasta e selecionando uma nova pasta.  
*Não recomendamos alterar sua Pasta Temporária a menos que o Espaço Necessário no Disco Rígido ultrapasse o disponível.*
5. Depois, clique no botão **[Gravar]** para iniciar a gravação do DVD. Clique no botão **[Exit]** para sair do programa.  
**\* Advertência: A ejeção manual do disco antes do término pode causar defeito no disco.**

## 6. Modo Avançado

Para abrir o Modo Avançado, selecione **“Modo Avançado”** na tela do menu principal.



O Modo Avançado combina a mesma funcionalidade de gravação do Modo Fácil com Assistente com a capacidade de gerenciar suas conversões de vídeo de registro para edição e finalmente para gravação.


Você pode usar o Modo Avançado para executar várias funções incluindo:

- Gravar de várias fontes de fitas e/ou vídeos
- Converter para DVD, MPEG, WMV, Long DVD, MP4
- Converter fitas estrangeiras para seu padrão local
- Importar vídeos existentes de seu computador
- Editar e/ou combinar gravações de uma ou várias fontes
- Adicionar transições, efeitos especiais e textos ao vídeo
- Pré-visualizar o registro antes de gravar para garantir que ele seja reproduzido como desejado
- Criar menus de disco personalizados
- Gravar seus registros em DVD, ou salvar para gravar posteriormente

Se você estiver buscando o controle completo de seus registros em vídeo, o Modo Avançado fornecerá isso e muito mais.

## 6.1. Capturar

O Modo Avançado abre a tela de Captura após a seleção do Menu Principal. Você pode decidir usar qualquer um dos três modos (Capturar, Editar ou Gravar), a qualquer momento, selecionando um deles na parte superior de cada tela.



A tela de Captura é usada para gravar vídeos de qualquer fonte externa como filmadoras, videocassetes, etc. A seguir estão descrições de algumas das funções e áreas encontradas dentro da tela de Captura.

**Seleção de Tela** – selecione a seção que deseja usar: Capturar, Editar ou Gravar, e o Modo Avançado mudará para essa tela.

**Painel de Pré-Visualização** – usado como substituto para uma TV/monitor para pré-visualizar seu vídeo antes e durante a gravação.

**Exibição do Status da Gravação** – exibe o Tempo Máximo de Gravação, o formato selecionado para gravação (DVD, MPEG, WMV ou Long DVD), o temporizador de gravação, o tamanho do arquivo da gravação em megabytes e o Tempo Máximo de Gravação.

**Volume de Gravação** – use o controle deslizante para ajustar o volume de gravação, visível nos medidores de volume localizados acima da Exibição do Status da Gravação.

\*Para obter o volume de gravação ideal, posicione o controle deslizante de volume de modo que os medidores atinjam o topo da faixa amarela, mas não da vermelha.

**Proporção** – fornece a opção 4:3 para padrão, vídeo não HD e 16:9 para vídeo HDV/DV.

**Configurações de Captura** – controle o tipo da gravação de vídeo, o tempo e a qualidade da gravação, o local de salvamento, as configurações do dispositivo e os ajustes do vídeo.

**Painel de Clipes** – todos os vídeos registrados, importados e mesclados aparecem aqui como imagens em miniatura.

**Menu de Ajuda** – acesse o Guia do Usuário, Registro do Produto, Atualizações do Produto e informações da Chave de Produto.

## **Introdução: Captura**

Existem cinco etapas para efetuar a captura no Modo Avançado:

**Etapa 1 - Conexões**

**Etapa 2 - Configurações de Captura**

**Etapa 3 - Configurações Opcionais**


**Etapa 4 – Pré-visualização**

**Etapa 5 - Gravação**


Essas etapas são descritas mais detalhadamente abaixo.

## 6.1.1. Etapa 1 - Conexões

Primeiro você precisará conectar seu reproduutor de vídeo a um dispositivo de captura ou placa de captura. As conexões para o dispositivo de captura “VIDBOX” estão exibidas a seguir.



As conexões de seu reprodutor de vídeo podem ser feitas via **cabos RCA (Composto)** (acima) ou com uma combinação de **cabos de áudio S-Video e RCA (Composto)** (abaixo).




**Dica:** É importante conectar o dispositivo de captura em seu computador antes de abrir o programa Video Conversion for PC para garantir a detecção adequada do dispositivo.

## 6.1.2. Etapa 2 - Configurações de Captura

Antes de efetuar qualquer configuração, você precisará determinar os requisitos do produto acabado. Para ajudar a determinar esses requisitos, é aconselhável que você se faça as seguintes perguntas:

- quanto tempo tem meu vídeo e quanto tempo desejo que ele tenha?
- vou gravar em um disco ou salvar como um arquivo?
- em que tipo de disco ou arquivo gravarei?
- vou fazer alguma edição?

Depois de decidir os requisitos de sua gravação, acesse o painel de controle das Configurações de Captura usando o botão Configurações de Captura  na parte inferior da tela de Captura.



Opções

Formato de Captura: DVD file (para discos de DVD de 4,7GB)

Qualidade: Melhor

**Grave até 1 horas e 9 minutos de vídeo em um DVD (4.7GB).**

\* Ajuste as configurações de Formato e Qualidade para gravar um vídeo de duração diferente.

Padrão de TV/Vídeo: NTSC

Resolução da Gravação: 720 x 480

Salvar Localização: Mudar

C:\Users\myusername\Videos\VHS to DVD\

Dispositivo de Vídeo: VIDBOX VCDE8 Vídeo

Dispositivo de Áudio: Line (VIDBOX VCDE8 Audio)

OK Cancelar

**Formato de Captura** – especifique o formato de vídeo e o tipo de disco no qual deseja gravar seu vídeo. Consulte o Anexo para obter informações sobre cada opção de formato.

**Qualidade** – especifique a configuração de qualidade com a qual deseja que o vídeo seja gravado.

\*Essa opção em combinação com a opção de Formato determinará quanto de vídeo pode ser gravado no disco.

**Resultado** – essa linha indica a quantidade de vídeo que pode ser gravada no tipo de disco selecionado na opção Formato de Captura. Essa linha se altera com base nas configurações feitas nos menus Formato e Qualidade. Normalmente, após decidir o formato de captura, você pode ajustar a configuração de qualidade que melhor se adapte à duração do vídeo a ser gravado.

\*Se você for gravar diversos vídeos, selecione a configuração que melhor se adapta à quantidade total de vídeo que você planeja gravar em um disco.

**Padrão de TV/Vídeo** – especifique o padrão de vídeo com o qual deseja gravar: NTSC ou PAL. NTSC é o padrão de vídeo comum na América do Norte. PAL é usado normalmente na Europa e Reino Unido.

**DICA:** Essa opção também pode ser usada para converter uma fita de vídeo em PAL para o padrão NTSC e vice-versa. Consulte o Anexo para obter informações sobre a conversão de tipos de vídeo.


**Resolução da Gravação** – use esse menu para alterar a resolução da gravação do vídeo.

\*Experimente reduzir essa opção se o vídeo estiver instável ou cortado.

**Local de Salvamento** – esse é o diretório/pasta no disco rígido do computador onde todas as gravações de vídeo serão salvas permanentemente.


**Dispositivo de Vídeo/Áudio** – use esses menus para selecionar o dispositivo de captura de vídeo/áudio.

- 'Configurações' do Dispositivo de Vídeo – use esse botão para especificar a conexão do cabo de vídeo (Composto ou S-Vídeo) e acesse os ajustes de imagem para brilho, contraste, etc. usando o botão Controle e a guia 'Proc Amp de Vídeo'. (veja a imagem abaixo)
- 'Configurações' do Dispositivo de Áudio – use esse botão para ajustar o volume da gravação do dispositivo.



Quando terminar de fazer as suas configurações, clique no botão OK, na parte inferior, para fechar o painel de configurações de captura e voltar à tela principal de captura.

### 6.1.3. Etapa 3 – Configurações Opcionais



- **Estabelecer Tempo de Gravação** – A configuração do Tempo de Gravação permite que o Modo Avançado pare a gravação após a transcorrência do tempo digitado. O temporizador não se será iniciado até que o botão Gravar seja clicado. Após a conclusão, qualquer vídeo capturado aparecerá no Painel de Clipes como uma imagem em miniatura.
- **Escrita direto** – Selecionar essa opção automatizará ainda mais o processo e avisará ao Modo Avançado para gravar seu vídeo no disco quando a gravação estiver concluída. Essa opção não requer a definição de um tempo de gravação.  
\*Certifique-se de inserir um disco vazio no gravador de disco antes de iniciar a gravação.
- **Proporção da Imagem** – Selecione a opção com base no tipo de vídeo que será gravado. Para vídeo padrão, não HD, você deve selecionar a opção 4:3. Para vídeo HDV/DV você deve selecionar a opção 16:9. \*A menos que você tenha gravado seu vídeo especificamente em HDV ou DV, normalmente você selecionaria a opção 4:3.

### 6.1.4. Etapa 4 – Pré-Visualização

- Conecte seu reproduutor de vídeo ao computador através da placa/dispositivo de captura caso ainda não o tenha feito (consulte a Etapa Um).
- Insira sua fita se necessário e pressione reproduzir no dispositivo.
- Se estiver fazendo a captura com uma filmadora digital, conectada através de um cabo Firewire (IEEE1394) ao computador, você pode usar os controles de transporte da filmadora na tela para reproduzir a fita.



- Seu vídeo deve aparecer no **Painel de Pré-Visualização** e o áudio, ouvido através do alto-falantes de seu computador.




\*Se você não vir/ouvir seu vídeo ou ele aparecer com falhar, consulte as seções de 10. Resolução de Problemas de Vídeo/Áudio.

- Ajuste as configurações de qualidade de imagem (brilho, contraste etc.), se necessário, usando os controles deslizantes **B**rilho, **C**ontraste e **S**aturação na tela.



\*Opções de ajuste de imagem adicionais podem ser encontradas na guia 'Proc Amp de Vídeo' em Configurações do Dispositivo de Vídeo (veja 'Etapa Dois – Configurações de Captura').

- Ajuste o Volume de Gravação, se necessário, evitando ajustar o volume em alto e distorcer o áudio.



Os medidores exibirão barras verdes mais brilhantes à direita, conforme o volume do sinal aumenta. Barras de advertência amarelas acenderão se o volume se aproximar perigosamente da distorção (muito alto), e barras vermelhas acenderão quando a distorção de áudio estiver iminente.


**Dica:** É sempre uma boa ideia pré-visualizar as seções com o volume mais alto da origem do vídeo enquanto se ajusta o volume de gravação. Isso ajudará a evitar distorções se o sinal atingir o vermelho durante a gravação real.

- Marque a caixa de diálogo **Mono para estéreo** para mesclar os canais de áudio esquerdo e direito. Isso é útil com fontes de áudio em Mono para enviar áudio para os dois canais, mas não deve ser usada com fontes de áudio em Estéreo que tenham canais esquerdo e direito distintos.
- Quando você está feliz com a visualização de vídeo/áudio, retroceder ou avançar rapidamente o seu vídeo para o ponto que você deseja gravar.

### 6.1.5. Etapa 5 - Gravação

**Gravar** – clique no botão de gravação  na parte inferior da tela de Captura quando estiver tudo pronto para capturar o vídeo.

**Exibição do Status da Gravação** – use essa exibição para verificar o status de sua gravação, verificar o formato (DVD, MPEG-2, WMV etc.) ou monitorar o tamanho do arquivo em megabytes (MB).




O **Tempo Máximo de Gravação (TMG)** indica quantas horas de gravação de vídeo ainda estão disponíveis no disco rígido do computador (o TMG exibe o tempo em 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, independentemente do espaço/tamanho do disco rígido).

\*Consulte o Anexo para obter mais informações.

**Capturar Imagem** – use o botão de captura de imagem , acima do botão Parar, para capturar imagens do vídeo. O recurso de captura de imagem pode ser usado durante a pré-visualização ou gravação do vídeo.


**Parar** – Clique no botão Parar  quando estiver pronto para interromper o processo de captura. Qualquer vídeo que tenha sido capturado aparecerá no Painel de Clipes à direita como uma imagem em miniatura.



\*Se você quiser remover qualquer videoclipe capturado do Painel de Clipes, primeiro selecione o clipe e clique no botão remover na parte inferior do painel.

- Você pode repetir o processo para gravar mais fitas, mover para a tela Editar se precisar editar algo ou ir diretamente para a tela Gravar para gravar seus registros em disco.

## 6.2. Editor



Na tela editar, você pode dividir seus vídeos em segmentos menores, organizar os segmentos dentro do storyboard, acrescentar transições e música de fundo, aplicar efeitos e sobrepor texto.

\*A edição é um processo opcional e não é um passo necessário para o processo de conversão. Se você não precisar executar nenhuma edição, deverá selecionar o botão Gravar na parte superior da tela.

Abaixo estão descrições de algumas das funções e áreas encontradas na tela Editar.

**Quadro de Vídeos** – exibe qualquer vídeo editado/dividido no Painel de Pré-Visualização. Os vídeos são exibidos no formato de miniaturas.

**Guias de Efeitos** – selecione de uma grande gama de transições, efeitos especiais e títulos.

**Painel Storyboard** – arraste e solte seus cliques editados do Quadro de Videoclipes aqui. Organize, adicione transições e títulos de texto, aplique efeitos especiais e crie créditos finais e de introdução.

**\*Limite de 10-15 cliques por vez. Consulte a Etapa 3 -Organizar Storyboard para mais informações.**

**Painel de Cliques** – todos os videoclipes gravados, importados e mesclados aparecem aqui como imagens em miniatura.

**Painel de Pré-Visualização** – usado para pré-visualizar e editar seus videoclipes. Comece aqui o processo de edição.

**Mesclar e Salvar** – usado para mesclar os cliques do Painel do Storyboard e salvar um videoclipe novo e acabado.

## **Introdução: Edição**

Existem quatro etapas necessárias para editar no Modo avançado e duas opcionais: Existem cinco etapas para a edição no Modo Avançado:

**Etapa 1 – Pré-Visualizar Clipe**

**Etapa 2 – Dividir Clipe**

**Etapa 3 – Organizar Cliques**

**Etapa 4 – Efeitos, títulos e configurações de imagem (opcional)**

**Etapa 5 – Adição/Desabilitação de áudio (opcional)**

**Etapa 6 – Mesclar e salvar (renderização)**

Essas etapas estão descritas com mais detalhes a seguir.

### **6.2.1. Etapa 1 – Pré-Visualizar Cliques**

Para iniciar a edição, clique duas vezes em um videoclipe no Painel de Cliques para reproduzi-lo no Painel de Pré-Visualização. Você também pode arrastar e soltar o videoclipe no Painel de Pré-visualização para iniciar o processo de edição. Depois de carregado, você pode usar os controles de transporte na parte inferior do Painel de Pré-Visualização para pré-visualizar seus cliques e localizar os pontos de edição.



**Reproduzir** – clique para iniciar a reprodução do vídeo.



**Pausar** – clique para pausar a reprodução do vídeo.



**Quadro anterior** – clique para retroceder o vídeo.



**Quadro seguinte** – clique para avançar o vídeo.



**Ignorar taxa de quadros** – clique para alterar a velocidade com que os botões Quadro Anterior e Quadro Seguinte para retroceder ou avançar o vídeo. \*Útil para fazer edições precisas.


**Controle deslizante de reprodução** – indica o local de pré-visualização dentro de um videoclipe. O marcador do controle deslizante de reprodução pode ser arrastado para a esquerda ou direita para ajustar a posição da pré-visualização de seu vídeo no Painel de Pré-Visualização.

\*O controle deslizante de reprodução indica onde ocorrerá a divisão ao se clicar no botão Dividir, selecionando um clipe no Quadro de vídeos e dividindo-o novamente.

**Salvar Projeto** – quando você precisa salvar o progresso da edição e terminá-la mais tarde, use a opção Salvar Projeto no botão Menu, no canto superior direito da tela Editar.

Quando for solicitado, forneça um nome descritivo para o seu projeto e salve-o em um local familiar do disco rígido.

\*Seu projeto será salvo como um **Salvar Projeto** do Video Conversion for PC (consulte o Anexo para obter mais informações sobre os arquivos de projeto).



## 6.2.2. Etapa 2 – Dividir Vídeo

Depois de localizar uma seção em seu vídeo que requer a edição, quer seja um corte, uma transição ou um efeito especial, é aconselhável dividir seu videoclipe para que uma transição possa ser inserida ou como uma maneira de isolar uma seção do restante do vídeo.


O recurso de divisão funciona de modo semelhante ao corte de tiras ou negativos.

Cortar um negativo físico com uma tesoura o divide em dois. A divisão de um vídeo na seção de edição funciona da mesma maneira, resultando em dois clipes divididos, que são colocados automaticamente no Quadro de Vídeos.

**Dividir** – Use o botão **Tesoura**  para dividir o vídeo em sua posição de reprodução atual ou quadro de vídeo aparecendo no painel. Use os controles **Pausar**, **Quadro Anterior e Próximo Quadro**, se necessário, para localizar uma cena ou um quadro exato a partir do qual o vídeo será dividido.

Uma vez dividido, seu vídeo será dividido em dois segmentos (antes do controle deslizante de reprodução / após o controle deslizante de reprodução) e ambos serão automaticamente colocados no quadro de vídeos à esquerda.

O vídeo será dividido em dois segmentos e eles serão então colocados automaticamente no Quadro de vídeos à esquerda.



Para dividir novamente, selecione um segmento do vídeo no Quadro de Videoclipes e ele começará a ser reproduzido automaticamente no Painel de Pré-visualização.



Localize o ponto de divisão no Painel de Pré-visualização e clique no botão Tesoura (com círculo branco).

**Dica:** Use os controles **Pausar**, **Quadro Anterior** e **Próximo Quadro** (circulados em azul) para ajudar a localizar e fazer divisões mais precisas. Use o botão **Taxa de Pular Quadros** para alterar a velocidade dos botões Quadro Anterior e Próximo Quadro.

A divisão de um videoclipe sempre resultará em duas partes (antes do controle deslizante/depois do controle deslizante), e ambas serão colocadas automaticamente no Quadro de Videoclipes à esquerda.



Para ajudar na identificação das cenas, será exibida uma barra preta abaixo de cada segmento dividido, representando o vídeo original inteiro. Dentro da barra preta, encontra-se uma barra verde mais curta que mostra o local desse segmento no vídeo original. A barra verde é o que será executado, do vídeo original, quando você selecionar o segmento.



Você também encontrará a duração indicada abaixo de cada segmento juntamente com o nome do arquivo gravado original do qual o segmento foi separado.


### 6.2.3. Etapa 3 – Organizar Storyboard

Após a divisão de seu vídeo em segmentos menores ou clipes, você pode começar a organizá-los no **Painel do Storyboard**.

É recomendado que você não adicione mais de 10-15 clipes ao Storyboard por vez. Se o seu projeto necessita de clipes adicionais, siga as etapas 4, 5 e 6 - "Mesclar e Salvar" toda vez que você alcançar o limite de 10-15 clipes para criar um segmento de vídeo Intermediário para sua edição final. Será necessário limpar o Storyboard e repetir as etapas de Edição de 3 a 6 para cada agrupamento de 10-15 clipes.

Quando todos os grupos forem mesclados em segmentos Intermediários, você pode combinar todos os segmentos salvos no Painel de Clipes adicionando-os ao Storyboard e Mesclando e Salvando uma última vez para criar a sua edição final.

Você pode ter notado que o Storyboard já contém três quadros com texto.



O primeiro e o último quadro são reservados para que você crie **Títulos de Introdução e Finalização** personalizados para o seu vídeo. \*Eles podem ser removidos clicando-se com o botão direito do mouse em um ou ambos e selecionando-se 'Excluir' do menu pop-up. Os quadros de títulos excluídos permanecerão, mas acinzentados. Para adicionar um quadro de título novamente, clique com o botão direito em qualquer lugar do Storyboard e selecione 'Adicionar título de introdução ou créditos finais'.

Use o quadro do meio para adicionar o primeiro videoclipe ou imagem ao Storyboard.

Para mover vídeos para o Storyboard, selecione um segmento do Quadro de Vídeos ou Painel de Clipes e arraste-o até o Painel do Storyboard, na parte inferior da tela de edição.



Conforme você solta os segmentos no quadro do meio, também pode observar uma barra branca que aparece indicando onde o clipe será colocado.

#### 40. VIDBOX®

Pode-se acrescentar vídeos adicionais ao redor do quadro do meio, mas não antes ou após os quadros de Título de Introdução e Finalização. Conforme os cliques são adicionados, o quadro do Título de Finalização se moverá automaticamente para a direita deixando espaço para cada clipe ou imagem nova.



A imagem acima mostra um clipe (destacado em amarelo) sendo arrastado do Quadro de Videoclipes à esquerda e adicionado ao Storyboard. O quadro destacado em verde é o clipe do Título de Finalização, que se moverá para a direita para dar espaço ao clipe destacado em amarelo.

Você também pode mover os cliques dentro do Painel do Storyboard arrastando e soltando os quadros. Arrastar um quadro de vídeo para a direita ou esquerda alterará sua posição. Uma barra vertical branca aparecerá para indicar onde o quadro de vídeo será colocado na sequência do Storyboard.



**Dica:** Para mover vários quadros de vídeo, segure a tecla shift ou Ctrl ao selecioná-los e arraste e solte-os no local desejado. Cada quadro de vídeo selecionado se moverá como um grupo para o novo local e se colocará na ordem da sequência original.

Os quadros de vídeo também podem ser cortados ou copiados e colados em outro local dentro do painel do Storyboard clicando-se com o botão direito sobre um quadro de vídeo em particular e selecionando-se o comando adequado do menu pop-up.



Ao colar um quadro de vídeo no Storyboard, clique com o botão direito entre quaisquer dois quadros e selecione o comando colar para colocar o clipe entre eles.




#### 42. VIDBOX®

Para adicionar uma imagem ao Storyboard, importe-a para o Painel de Clipes usando o botão Importar, na parte inferior, e arraste-a do Painel de Clipes para o local desejado no Storyboard.



Para remover completamente um clipe ou imagem do Painel do Storyboard, clique com o botão direito no quadro de vídeo ou imagem e selecione 'Excluir' ou 'Recortar' do menu pop-up.



O quadro desaparecerá do Storyboard, mas a cópia original do vídeo ou da imagem permanecerá acima, no Quadro de Videoclipes, ou à direita, no Painel de Clipes.

Para visualizar qualquer elemento dentro do Painel do Storyboard, selecione um quadro e clique no botão **Reproduzir** no Painel de Pré-visualização.



Uma barra vermelha vertical rolará pelo Storyboard durante a reprodução, indicando a posição do controle deslizante para aquele quadro.


Ao terminar a edição, você pode mesclar e salvar o conteúdo do Storyboard usando o recurso 6.2.6. Etapa 6 – Mesclar e salvar (renderização) ou ver as Etapas Quatro e Cinco para adicionar efeitos opcionais e música de fundo.

## 6.2.4. Etapa 4 – Efeitos, Títulos e Configurações de Imagem (opcional)


A tela Editar inclui uma grande variedade de efeitos opcionais que podem ser usados para aprimorar visualmente o seu vídeo.

Para acessar os efeitos visuais, selecione uma das três guias de efeito acima do Quadro de Videoclipes: Transições, Efeitos ou Títulos.


### *Transições*



### *Efeitos Visuais*



### *Títulos*



**Transições:** usado para fornecer um estilo ou a aprimorar a mudança de um quadro para outro.


Para adicionar uma transição, arraste uma transição da guia Transições e solte-a em qualquer caixa de transição entre dois quadros do painel do Storyboard.



Para remover, clique com o botão direito na caixa de transição e selecione 'Excluir transição' do menu pop-up.

**Efeitos:** adicione efeitos exclusivos e interessantes ao seu vídeo.

Para adicionar um efeito visual, arraste-o da guia Efeitos e solte-o sobre qualquer quadro de vídeo ou imagem dentro do painel do Storyboard.



O ícone de efeitos  se iluminará na parte inferior do quadro indicando que foi aplicado um efeito visual. Para remover um efeito, clique com o botão direito no quadro com efeito e selecione 'Excluir efeito' do menu pop-up.


**Títulos:** títulos de texto podem ser adicionados a qualquer quadro no Painel do Storyboard, incluindo o primeiro (Título de Introdução) e último (Créditos Finais) quadros.

Para adicionar um título, arraste-o da guia Títulos e solte-o sobre qualquer quadro dentro do painel do Storyboard.



O ícone de Título  se iluminará na parte inferior do quadro indicando que foi aplicado um título.

Para personalizar o título, clique no ícone Título  para abrir o **Editor de Textos** representado abaixo:

**Editor de Texto:**

**Texto** – use o botão Entrada de Texto  para personalizar o título, alterar fontes, colorir, adicionar sombras etc.

**Posição do Título** – ajuste a posição de um título na tela de visualização preta posicionando o cursor do mouse sobre o texto e arrastando-o com o cursor de quatro setas .

**Redimensionamento de Título** – aumente ou reduza o tamanho de um título posicionando o cursor do mouse sobre uma das quatro caixas de canto brancas e arrastando-o diagonalmente com o cursor de duas setas .

**Tempo do Texto** – Use o controle deslizante do Tempo do Texto para definir por quanto tempo o título permanecerá na tela.

\*O Tempo do Texto depende da duração do quadro selecionado no Storyboard.

**Duração** – clique com o botão direito no quadro do Título de Introdução e dos Créditos Finais no Storyboard e selecione '**Definir duração**', no menu pop-up, para alterar a duração de cada um deles.



Insira a duração (horas, minutos ou segundos) desejada nas caixas brancas correspondentes.

**Cor de Fundo** – use o menu suspenso de cor de fundo  para personalizar a cor de fundo do quadro selecionado no Storyboard.

Ao terminar de editar um título, clique no botão **Aplicar**  para executar suas alterações e feche o Editor de Texto.

Para remover um título, clique com o botão direito em um quadro com título no Storyboard e selecione '**Excluir Texto**' do menu pop-up. Ajustes do vídeo: faça ajustes de Brilho, Contraste e Saturação em seu vídeo.

**Configurações de Imagem** – altere o Brilho, Contraste e Saturação dos quadros de vídeo e imagem do Storyboard.

Para fazer ajustes, selecione o botão **Processo de Imagem**  na parte inferior de qualquer quadro dentro do painel do Storyboard.

A seção Processo de Imagem se ativará acima do Storyboard, dando acesso aos controles deslizantes de Brilho, Contraste e Saturação.

Mova as barras dos controles deslizantes para a direita ou esquerda para fazer os ajustes.

Os ajustes podem ser feitos em tempo real pressionando o botão Reproduzir no Painel de Pré-visualização e movendo os controles deslizantes individuais durante a reprodução.



**Restabelecer:** use esse botão para definir os ajustes novamente com os valores padrão.



**Ok:** use esse botão para confirmar e salvar qualquer ajuste.



**Cancelar:** use esse botão para desfazer qualquer ajuste e sair do painel.

O botão Ajuste de vídeo  se acenderá na parte inferior do quadro para indicar que os ajustes de imagem foram aplicados.



### 6.2.5. Etapa 5 – Adição/Desabilitação de áudio (opcional)

A tela Editar permite que você importe arquivos de áudio e os adicione a qualquer quadro dentro do painel do Storyboard.


Para adicionar um arquivo de áudio, primeiro selecione o quadro ao qual deseja adicionar o áudio dentro do painel do Storyboard e depois clique no botão **Adicionar áudio de fundo**  na parte superior direita do Storyboard.

Uma janela de navegação do Windows se abrirá para que você selecione um arquivo de áudio de seu computador ou de um dispositivo externo de armazenagem. Selecione seu arquivo e clique no botão Abrir.

Os arquivos de áudio acrescentados aparecerão na parte inferior do quadro na Faixa de Áudio  como uma barra colorida.



Se o arquivo de áudio de fundo ultrapassar a duração do quadro selecionado, o arquivo de áudio também aparecerá e será reproduzido nos quadros subsequentes, até que o limite de tempo seja atingido. Veja o exemplo acima em que o arquivo de áudio foi acrescentado ao primeiro quadro mas se estende para o segundo. Você pode encurtar o áudio de fundo para os quadros específicos clicando com o botão direito em quaisquer quadros com o áudio indesejado e selecionando 'Excluir áudio de fundo' do menu pop-up.



A barra colorida e o arquivo de áudio serão então encurtados até o(s) quadro(s) precedente(s).



Ao encurtar um arquivo de áudio, como no exemplo anterior, você estará, essencialmente, cortando seu arquivo de áudio. Nessa situação você poderá achar que o áudio está curto e termina antes do tempo.

Para diminuir a finalização abrupta do áudio, clique com o botão direito do mouse na barra colorida que representa o arquivo de áudio e selecione a opção 'Diminuir gradualmente' do menu pop-up.



Você também pode usar a opção 'Aumentar gradualmente' do menu pop-up para aumentar lentamente o volume do áudio durante os primeiros segundos. Isso ajuda a fornecer transições mais suaves de um arquivo de áudio para o próximo ou criar uma introdução mais interessante.

A opção 'Excluir áudio de fundo' como vista na imagem acima, também pode ser selecionada do menu pop-up se você precisar remover totalmente o arquivo de áudio da faixa de Áudio.

**\*Observação: As barras coloridas sempre preencherão o espaço todo abaixo do quadro, mesmo que o tempo de reprodução do áudio termine antes do final do quadro. Não é possível adicionar mais do que um arquivo de áudio a um único quadro ou ajustar uma barra colorida para menos do que todo um quadro.**

Para adicionar outros arquivos de áudio ao painel do Storyboard, basta repetir as etapas abaixo;

1. Selecione um quadro no Storyboard.
2. Clique no botão **Adicionar áudio de fundo**  e selecione seu arquivo.
3. Encurte e aumente ou diminua gradualmente se necessário.

Também é possível remover o som ou desabilitar a parte de áudio gravada de seus quadros de vídeo dentro do painel do Storyboard. Isso pode ser útil para se ouvir áudio de fundo melhor ou ao se tentar criar montagens de vídeos musicais.

Para remover o áudio gravado, clique no botão **Sem áudio**  diretamente abaixo de qualquer quadro de vídeo no painel do Storyboard.


O botão Sem áudio  acenderá na parte inferior do quadro para indicar que o áudio foi removido.

## 6.2.6. Etapa 6 – Mesclar e salvar (renderização)

Quando terminar a edição e a personalização de seu vídeo, você poderá selecionar o primeiro segmento ou quadro no painel do Storyboard e clicar em 'Reproduzir' no Painel de Pré-visualização para rever o conteúdo inteiro do Storyboard.

Se estiver satisfeito com a edição, clique no botão **Mesclar e Salvar**  na parte inferior do Painel de Pré-visualização para aplicar as alterações, combinar todos os cliques e transições no Storyboard e salvar como um novo arquivo de vídeo.

Após clicar no botão **Mesclar e Salvar**, você será solicitado a escolher um tipo de arquivo de saída que coincida com o tipo de disco que irá gravar ou que corresponda aos requisitos do arquivo para assistir no computador ou fazer o upload para a Internet.



\*Recomenda-se que você selecione o mesmo formato de disco selecionado na tela de Captura antes da gravação. Normalmente, você selecionaria DVD, no entanto, para necessidades mais avançadas você pode selecionar a opção Configurações definidas pelo usuário para personalizar seu próprio arquivo de saída.

**Dica:** para obter tempos de renderização mais rápidos ao mesclar e salvar para DVD, selecione a opção Configurações Definidas pelo Usuário; em seguida, 'DVD/VCD (MPEG)' no menu pop-up; e, na tela de configurações que aparece, selecione a opção MPEG Rápido ou Renderização Inteligente. Não altere as outras opções.

Quando solicitado, forneça um nome descritivo do projeto que lembre seu filme e salve em um local familiar em seu disco rígido.

**Quando o programa terminar de mesclar e salvar, o conteúdo do Storyboard aparecerá como uma nova miniatura de vídeo no painel de Cliques.**

### 6.3. Gravar



A tela Gravar é usada principalmente para criar menus e gravar seus vídeos no disco. Você pode selecionar de uma lista de temas padrão ou personalizar seu próprio menu para incluir capítulos, imagens de fundo pessoais e música de fundo.

Abaixo estão descrições de algumas das funções e áreas encontradas na tela Gravar.

**Editores de Menu** – selecione de uma variedade de fundos e temas prontos ou personalize seu menu com capítulos, imagens pessoais e música de fundo.

**Exibição do Status da Gravação** – exibe o status da gravação de seu disco, o tipo de disco que está sendo gravado, o temporizador de gravação e o espaço em disco necessário/disponível.

**MP4** – selecione para exportar seus vídeos gravados, editados e/ou importados para o formato MP4.

**Painel de Clipes** – todos os vídeos gravados, mesclados e importados aparecem aqui como imagens em miniatura.

**Tela de Menu de Disco** – a partir do Painel de Clipes, arraste vídeos até essa tela para criar e visualizar seu menu de disco.

## **Introdução: Gravação**

Existem cinco etapas para a gravação no Modo Avançado:

**Etapa 1 – Inserir Disco**

**Etapa 2 – Configurações do disco**

**Etapa 3 – Adicionar/Remover Clipes**

**Etapa 4 – Personalizar Menu (opcional)**

**Etapa 5 – Gravar**

Essas etapas estão descritas com mais detalhes a seguir.


### **6.3.1. Etapa 1 – Inserir Disco**

Antes de gravar, será necessário selecionar o tipo de disco em que você gravará seus arquivos de vídeo e inseri-lo no computador. Normalmente você determinaria isso antes de gravar seu vídeo na tela de Captura ou ao mesclar e salvar na tela Editar.

Se você estiver importando vídeos para o programa, consulte as opções sobre Formato de Vídeo/Disco no Anexo para saber a melhor opção de disco com base no tipo de arquivo(s) de vídeo que você importará.

### 6.3.2. Etapa 2 - Configurações do disco

Clique no botão Configurações  na parte inferior da tela Gravar para acessar as configurações do menu e do disco.



**Configurações do DVD**

● Selecionar tipo de disco : DVD Single Layer DVD (4.7GB)

● Selecionar tipo de região : NTSC

**Configurações de codificação**

● Selecionar opção de codificação : Pré-definido

● Selecionar tipo de vídeo : MPEG-2

● Selecionar resolução de vídeo : 720 x 480

● Taxa de bits de vídeo (Kb/s) : 6000

● Selecionar tipo de áudio : MPEG-1 Layer2

● Taxa de bits de áudio (Kb/s) : 256

**Configurações do menu**

Criar menu  Menu de movimento

Menu de capítulo

● Configurar duração do menu de movimento e música de fundo : 20 segundos

● Formato da tela do menu : 4:3

**VIDBOX®**

**Selecione o tipo do disco** – especifique o formato do disco no qual deseja gravar seus vídeos. Ao selecionar o DVD, certifique-se de selecionar o tamanho de seu DVD do menu suspenso à direita.

**Dica:** para o tipo de disco, escolha a mesma opção selecionada para o formato antes da gravação na tela de Captura.

**Padrão de vídeo** – especifique o padrão de vídeo ou região com que deseja gravar seu disco: NTSC ou PAL. \*É aconselhável selecionar o padrão com base em sua região geográfica. NTSC é o padrão de vídeo comum na América do Norte. PAL é usado normalmente na Europa e Reino Unido.

### **Configurações de codificação**

**Propriedades do vídeo** – especifique as configurações de codificação. A menos que você prefira fazer configurações avançadas de codificação, recomendamos que selecione 'Pré-definido'. Caso contrário, selecione 'Personalizar' e ajuste as seleções restantes de codificação conforme suas necessidades.

\* A opção 'Ajustar no disco' é melhor ao se gravar arquivos não MPEG-2 em DVD.

### **Configurações do menu**

**Criar Menu** – Selecione essa opção se desejar criar um menu de disco principal para o seu disco. O menu do disco é feito de videoclipes diferentes que você acrescenta ao disco e os exibe como imagens em miniatura com uma imagem de fundo de sua escolha. O menu do disco aparecerá durante a reprodução do disco, permitindo que você reproduza clipes específicos com base na seleção dos vídeos que acrescentou.

**Menu de movimento** – selecione essa opção se quiser adicionar movimento aos clipes do menu. Seus clipes serão reproduzidos na tela de menu fornecendo uma visualização daquele clipe.

**Menu de capítulos** – selecione essa opção se desejar incluir um menu de capítulos em seus videoclipes. O menu de capítulos permite que você selecione capítulos individuais feitos para cada clipe.

**Definir a duração do menu de movimento e da música de fundo** – use essa opção para ajustar por quanto tempo (em segundos) os menus de movimento e/ou a música de fundo do menu serão reproduzidos antes de recomeçarem.

**Formato da tela de menu** – selecione a proporção da tela para o menu: opção 4:3 para padrão, vídeo não HD e 16:9 para vídeo DV/HDV.

\*Normalmente é aconselhável a seleção das mesmas configurações selecionadas para a perspectiva do vídeo antes da captura na tela de Captura.

### 6.3.3. Etapa 3 – Adicionar/Remover Clipes

Arraste os videoclipes que deseja gravar do Painel de Clipes e solte-os na tela do Menu do Disco. Aparecerá um menu de disco de amostra após o acréscimo de um clipe, o que fornecerá uma pré-visualização do seu menu de disco. \*Certifique-se de que os clipes adicionados não ultrapassem o espaço em disco disponível indicado na Exibição de Status da Gravação.

Para remover um clipe da Tela de Menu do Disco, primeiro selecione o clipe para destacá-lo, depois clique com o botão direito nele e selecione excluir do menu pop-up.

**Dica:** Para desativar o menu do disco, clique no botão Configurações do disco na parte inferior da tela Gravar e desmarque a opção 'Criar Menu'.

### 6.3.4. Etapa 4 – Personalizar Menu (opcional)

Um menu de disco funciona como um índice e permite que seus itens sejam visualizados de maneira seletiva. Use os recursos da Barra de Ferramentas do Menu de Disco (representados abaixo), no topo da tela Gravar, para criar e personalizar menus para os seus DVDs.



**Capítulos** – Use o botão Capítulo  para adicionar pontos de capítulo aos clipes na Tela Menu de Disco.


\*Os Pontos de Capítulo são marcadores invisíveis inseridos no vídeo e que permitem que você pule avançando ou retrocedendo usando os botões ignorar ou pular de seu reprodutor de DVD.

\*\*Os Pontos de Capítulo são adicionados automaticamente a cada cinco minutos quando você grava o vídeo no disco, a não ser que você altere as configurações de pontos na tela Capítulos ou torne-os visíveis.

Para adicionar pontos de capítulo, primeiro selecione um clipe na Tela Menu de Disco e depois clique no botão Capítulo. Uma tela de capítulo se abrirá permitindo o acréscimo de pontos de capítulo no clipe manualmente ou os espaçará automaticamente com base no número desejado de capítulos.


**Dica:** você pode tornar os pontos de capítulo visíveis para a seleção (como os menus de capítulo de DVD tradicionais) ativando a opção do menu de Capítulos nos painéis Configurações do Disco ou Configurações do Menu.

## Remover Capítulo



Para adicionar pontos de capítulo manualmente:

- Selecione a opção **'Inserção manual de capítulo'**.
- Reproduza o videoclipe no painel de pré-visualização.
- Clique no botão Adicionar capítulos  durante a reprodução ou quando pausado.



Os pontos de capítulo serão acrescentados ao vídeo no ponto exato visível no painel de pré-visualização e aparecerão como miniaturas no Conjunto de Capítulos à esquerda.

Para excluir um ponto de capítulo, selecione o capítulo no Conjunto de Capítulos e clique no botão Excluir Capítulo  no canto superior direito.

Para inserir pontos de capítulo com espaços iguais no clipe, selecione a opção **'Número de capítulos a serem criados'**, digite o número de capítulos a serem inseridos e pressione o botão Adicionar capítulo.

A opção **'Deteção automática de cliques'** está disponível apenas quando se grava o "Vídeo Editado" a partir do painel de cliques e mais de um videoclipe foi adicionado ao Storyboard da tela de edição. Essa opção colocará pontos de capítulo no começo de cada clipe que foi adicionado ao Storyboard.

Depois de terminar de criar seus capítulos, clique no botão Salvar  para salvar seus capítulos e sair da tela Capítulo.

**Temas** - Use o botão Tema  para mudar o Tema (imagem de fundo, botões e quadros do clipe) do Menu do Disco.

**Dica:** Alguns Temas exibem mais videoclipes em uma tela de menu do que outros. Se os seus cliques ultrapassarem a quantidade exibida em uma tela, será criada automaticamente outra tela de menu. Use os botões de Navegação do Menu, listados nessa seção, para ver e personalizar cada tela do menu.

**Imagem de Fundo** – Use o botão Imagem de Fundo  para alterar a imagem de fundo apenas de seu Menu de Disco. Escolha para mudar as imagens de fundo somente para a página de menu atual, ou para todas as páginas se você tiver mais de uma página de menu.

\*Você também pode usar uma imagem pessoal de sua própria coleção clicando no botão 'Adicionar foto(s)' para acrescentar suas próprias imagens à lista.

**Música de Fundo** – Use o botão Música de Fundo  para adicionar uma música curta ao seu Menu de Disco. Por padrão o programa extrairá os primeiros 5 segundos do arquivo de música selecionada e o repetirá. Para ajustar a quantidade de segundos extraídas e a duração da repetição, acesse a opção '**Definir a duração do menu de movimento e da música de fundo**' no botão Configurações do Menu indicado abaixo.

**Configurações do Menu** – use o botão Configurações do Menu  para acessar as configurações do menu.

**Prévia** – use o botão Prévia  para acessar uma simulação interativa do DVD e menus gravados.

### Navegação do Menu:



A seguir, estão listados os botões de Navegação do Menu localizados no lado direito da Barra de Ferramentas do Menu de Disco (representada acima). Use-os para navegar pelas telas do menu do disco e visualizar as alterações feitas.

 **Menu de Capítulo** – clique para visualizar e fazer alterações ao Menu de Capítulo.

(Disponível apenas quando for criado um Menu de Capítulos)



**Tela Menu Anterior** – clique para visualizar a tela menu anterior.

(Disponível apenas com várias telas de menu)



**Tela Próximo Menu** – clique para visualizar a tela próximo menu.

(Disponível apenas com várias telas de menu)




**Menu Inicial:** Clique nesse botão para visualizar a tela do menu principal do disco.

## Títulos

Altere títulos de menus e capítulos rolando o cursor do mouse sobre um título e clicando duas vezes nele. \*O ponteiro do mouse assumirá o formato do cursor de mão, o que indica que a edição do título está disponível. Basta clicar duas vezes com o botão do mouse.




Clicar duas vezes em um título ativará a janela de entrada de texto (representada abaixo), permitindo alterar o texto; o estilo, tamanho e cor da fonte; etc.



Clique no botão Fechar quando terminar de ajustar o título do texto.

### 6.3.5. Etapa 5 – Gravar


Antes de gravar seus vídeos no disco, recomenda-se verificar se o tamanho total necessário para os vídeos não ultrapassa o tamanho total disponível. Para verificar se os vídeos não ultrapassam o tamanho do disco, verifique o **Status do Disco** no canto inferior esquerdo da Tela Gravar.



Quando estiver pronto para gravar seus vídeos no disco, clique no botão **Gravar Disco** na parte inferior da Tela Gravar.



O painel **Opções de Gravação** abrirá fornecendo algumas opções adicionais de gravação antes de você iniciar o processo de gravação.



\*A menos que haja uma necessidade específica as opções de gravação podem ser deixadas nas configurações padrão e você começar a gravar clicando no botão **Iniciar Gravação** .

Consulte a página a seguir para obter as descrições das opções de gravação disponíveis.

### Opções de gravação:

**Gravar em mídia** – essa opção é selecionada por padrão indicando que você gravará um disco. Desmarque essa opção se não planejar gravar nada em um disco e/ou quando usar a opção 'Criar pasta Vídeo\_TS'.

**Nome do Disco** – use essa opção para criar um nome para seu disco. O nome ficará visível quando reproduzido em um computador ou na interface de exibição dos reprodutores de DVD suportados.

**Unidade** – use essa opção para selecionar a unidade que gravará o disco.

**Velocidade de Gravação** – use essa opção para especificar a velocidade na qual sua unidade gravará o disco.

**Dica:** Normalmente velocidades de gravação inferiores produzem melhores resultados no disco. Se você encontrar problemas de gravação, experimente diminuir a velocidade. A velocidade pode ser aumentada paulatinamente com cada gravação bem sucedida.

**Criar pasta Vídeo\_TS** – use essa opção para criar uma pasta Vídeo\_TS em seu disco rígido no local especificado. A pasta Vídeo\_TS é o diretório ou estrutura de arquivos normalmente gravada em discos DVD que contêm o filme. \*Um software adicional intitulado "**Burn Video Folder to Disc**" é fornecido no programa Vídeo Conversion for PC para gravar as pastas Vídeo\_TS em um DVD caso você selecione fazê-lo posteriormente.

**Pasta Temporária** – use essa opção para selecionar a pasta temporária usada durante o processo de gravação. O Modo Avançado usa a pasta temporária para converter seu vídeo em formato de disco. Depois de gravado no disco, o vídeo convertido é excluído da pasta temporária.

### **Processo de Gravação:**


**Gravação** – clique no botão **Iniciar Gravação**  para iniciar o processo de gravação. O processo de gravação é composto de quatro etapas automatizadas que convertem áudio e vídeo para o formato do disco e grava as informações convertidas no disco.

Uma mensagem de finalização aparece quando a gravação é concluída.

**\*Advertência: A ejeção manual do disco antes do término pode causar defeito no disco.**

## 7. Modo de Áudio

Para converter áudio, selecione o **Modo de Áudio** na tela do menu principal.



Você pode usar o Modo de Áudio para executar várias funções de gravação de áudio, incluindo:

- Gravar de discos LP, fitas cassete e outras fontes de áudio.
- Converter para o formato de arquivo digital MP3.
- Criar CDs de Áudio, CDs e DVDs MP3.

Abaixo estão as descrições de algumas das funções e áreas encontradas no Modo de Áudio.

**Barras de Frequência de Sinal** – exibem o sinal de áudio detectado pelo programa dos canais Esquerdo e Direito.

**Medidor de Volume Esquerdo/Direito** – exibe o volume do sinal de áudio detectado pelo programa. Os medidores subirão conforme o volume do sinal aumenta. Eles exibirão barras de advertência amarelas se seu volume se aproximar perigosamente da distorção (muito alto) e em barras Vermelhas quando a distorção de áudio estiver iminente.

**Volume de Gravação** – use essa barra para ajustar seu volume de gravação e manipular o Medidor de Volume.

**Lista de Faixas** – exibe cada gravação em forma de lista com informações de tamanho (megabytes) e duração.

## **Introdução:**

Existem cinco etapas para o registro no Modo de Áudio:

**Etapa 1 - Conexões**

**Etapa 2 - Configuração**

**Etapa 3 - Registro**


**Etapa 4 – Pré-Visualização**

**Etapa 5 – Gravação**

Essas etapas estão descritas com mais detalhes a seguir.

## **7.1. Etapa 1 - Conexões**

Você primeiro precisa conectar seu reproduutor de áudio ao dispositivo de captura ou placa de áudio. As conexões através do dispositivo de captura Deluxe “VIDBOX” são exibidos abaixo.



As conexões do reproduutor de áudio podem ser feitas através de **cabos RCA (Compostos)** ou com um **cabo adaptador de fone de ouvido para adaptador RCA (Composto)**.

**Dica:** É importante conectar o dispositivo de captura ao computador antes de abrir o programa Video Conversion for PC para garantir a detecção adequada do dispositivo.

## 7.2. Etapa 2 - Configuração

Quando suas conexões estiverem completas;


- Abra o Modo de Áudio e verifique a configuração do seu dispositivo.

**Dispositivo de áudio** – esse campo deve refletir a placa/dispositivo de captura que se conecta entre seus reprodutores de áudio e o computador.

\* Algumas placas/dispositivos de captura serão detectados automaticamente pelo software e indicados como seu dispositivo de áudio padrão.

Se a configuração de seu dispositivo estiver correta;

- Pressione reproduzir no reprodutor de áudio para verificar se suas conexões e configurações coincidem. Se sua configuração estiver boa, você deve ouvir a reprodução de áudio pelo computador e ver se as **Barras de Frequência de Sinal** se movem simultaneamente.



Durante a pré-visualização do sinal de áudio;


- Use o controle deslizante do **Volume de Gravação** para ajustar o volume de gravação, visível nos **Medidores de Volume Esquerdo e Direito**.  
\* Para obter um volume melhor de gravação, configure o controle deslizante de volume de modo que os medidores atinjam o pico na parte amarela, mas não na vermelha.

**Dica:** Sempre é uma boa idéia pré-visualizar as seções mais altas de sua fonte de áudio durante o ajuste do volume de gravação. Isso evitará distorções se o sinal atingir o pico na área vermelha durante a gravação real.

### 7.3. Etapa 3 - Registro

Antes de clicar em registrar, é aconselhável verificar suas configurações de registro indicadas abaixo e fazer os ajustes necessários.

**Temporizador de gravação** – a configuração de um tempo de gravação habilita o Gravador de áudio a interromper a gravação quando o tempo inserido tiver transcorrido. O temporizador não se será iniciado até que o botão Gravar seja clicado. \*Essa é uma configuração opcional e não é necessária para a gravação.



**Pasta de Saída** – esse é o local no disco rígido do computador onde todas as gravações de áudio serão salvas permanentemente. Clique no ícone da Pasta à direita para alterar a localização da pasta de saída. \*Não recomendamos a alteração da localização da Pasta de Saída a menos que haja pouco espaço na unidade atual.

**Gravação** – clique no botão gravar  quando estiver pronto para capturar o vídeo. (Esse botão mudará para o botão Parar quando clicado)

**Parar** – Clique no botão Para  quando estiver pronto para interromper ou cancelar o processo de registro. Qualquer áudio que tenha sido gravado aparecerá na **Lista de Faixas** na parte inferior da tela de gravação.

### 7.4. Etapa 4 – Pré-Visualização

**Reproduzir** – clique no botão reproduzir  para reproduzir um arquivo de áudio gravado da Lista de Faixas.

\*Clique e destaque o arquivo de áudio específico na lista de faixas para reproduzi-lo.

**Remover** – Use o botão remover  à direita do botão Reproduzir para remover arquivos de áudio da Lista de faixas.

\*Clique e destaque o arquivo de áudio específico na lista de faixas para removê-lo.

## 7.5. Etapa 5 – Gravar

**Gravar** – clique no botão Gravar  quando estiver pronto para gravar suas faixas de áudio no disco.

O botão gravar lhe apresentará três opções de gravação:



- **CD de Áudio** – cria um CD de Áudio tradicional que toca na maioria dos reprodutores de CD padrão. Essa opção converte arquivos de áudio digital MP3 em formato de CD de Áudio.
- **CD MP3** – cria um CD de dados com seus arquivos de áudio MP3. Fornece portabilidade e armazenamento para seus arquivos de áudio. \*Os arquivos não são convertidos e o CD não toca como um CD de áudio.
- **DVD MP3** – cria um DVD de dados com seus arquivos de áudio MP3. Fornece portabilidade e armazenamento para seus arquivos de áudio. \*Os arquivos não são convertidos e o DVD não toca como um DVD de áudio.

Após a seleção da opção de gravação desejada, a janela Gravar correspondente se abrirá fornecendo algumas opções adicionais de gravação antes que você inicie o processo de gravação propriamente dito.



**VIDBOX® Gravar - CD de Áudio** Seleção do gravador de disco

Unidade: F: TSSTcorp CDDVDW SH-S223F Ejetar

Finalizar Disco (Fechar sessão)

Adicionar Arquivos + - **Remover Arquivos**

Arquivo	Tamanho	Tempo de duração
<b>Lista de Gravação</b>		
Tamanho Total: 0.00 MB		Tempo Total: 00:00:00
00.00/00.00 MB		

Status da Gravação Gravar Apagar Disco Sair

### **Opções de gravação:**

**Unidade** – use essa opção para selecionar a unidade que gravará o disco.

**Adicionar/Remover Arquivo(s)** – use essa opção para adicionar ou remover arquivos de áudio digitais para/da Lista de Gravação.

**Lista de Gravação** – exibe cada arquivo de áudio a ser gravado em forma de lista com informações de tamanho (megabytes) e duração. \*Use o Tamanho Total indicado na parte inferior na Lista de Gravação para evitar acrescentar mais do que o seu disco permite.

**Dica:** A janela de gravação do CD de áudio converte automaticamente o tamanho de seus arquivos de áudio digitais e os exibe no formato de CD de Áudio (aproximadamente 10 MB por minuto).

**Finalizar Disco (Fechar Sessão)** – use essa opção para finalizar ou fechar um disco de dados após a gravação. Isso evitará gravações futuras no disco caso haja espaço restante.

**\*Essa opção está disponível apenas para as opções CD MP3 e DVD MP3.**

### **Processo de Gravação:**


**Gravação** – clique no botão **Gravar**  para iniciar o processo de gravação. A barra de Status de Gravação exibirá o andamento da gravação e a mensagem de finalização aparecerá quando a gravação estiver completa.

**\*Advertência: A ejeção manual do disco antes do término pode causar defeito no disco.**

## 8. Desinstalação do Video Conversion for PC


1. Encontre o grupo de programas

Iniciar → Todos os Programas → VIDBOX Video Conversion for PC



2. Selecione **Uninstall VIDBOX Video Conversion for PC**


Clique em **[Yes]** para desinstalar.



### 3. Desinstalação Concluída

Você verá uma tela confirmando a conclusão bem sucedida.

Clique em **OK** para finalizar o processo.



## 9. Anexo


### Conversão de PAL /NTSC (e outros padrões de vídeo)

O software é capaz de gravar NTSC, PAL e vários outros padrões de fitas de vídeo de todo o mundo. É possível, no entanto, que seu computador não reconheça o sinal de vídeo de uma fita feita em um país estrangeiro. Nesse caso, você observará normalmente o vídeo em branco e preto.

**Change Video Standard (independente)** – Você já deve ter notado que o software Video Conversion for PC inclui um programa utilitário adicional chamado Change Vídeo Standard. Antes de acessar o utilitário, certifique-se de fechar primeiro o programa Video Conversion for PC. Para acessar o utilitário Change Vídeo Standard, clique no ícone Iniciar na parte inferior esquerda da tela e selecione ‘Todos os Programas’.

Na lista, localize e destaque o **Video Conversion for PC**, e entre os quatro itens que aparecerão, deverá estar o Change Vídeo Standard. Se o programa Video Conversion for PC estiver fechado, selecione o utilitário Change Vídeo Standard para abri-lo.

- **Iniciar → Todos os Programas → VIDBOX Video Conversion for PC → Change Video Standard**



Do menu suspenso Padrão de Vídeo, selecione a configuração do Padrão de Vídeo para a fita que está tentando gravar. Clique em OK quando terminar e reinicie o software Video Conversion for PC. Pré-visualize sua fita de vídeo usando o painel de pré-visualização na tela de Captura.

## **Sobre as Opções de Formato de Vídeo/Disco**

Formato de Captura    DVD file (para discos de DVD de 4,7GB) ▼

- **DVD file (para discos de DVD de 4.7GB)** – selecione essa opção se estiver planejando gravar seus registros em um DVD de camada única (4.7GB). Cria um arquivo MPEG-2.
- **DVD DL file(para discos de DVD de Camada Dupla)** – selecione essa opção se estiver planejando gravar seus registros em um DVD de camada dupla (8.5GB). Cria um arquivo MPEG-2.
- **Long DVD file (parpa discos de 4.7GB)\*\*\*** – selecione essa opção se estiver planejando gravar mais de 2 horas e 13 minutos de vídeo em um DVD de camada única de 4.7GB. Cria um arquivo MPEG-2.
- **Long DVD DL file (para discos de DVD de Camada Dupla)\*\*\*** – selecione essa opção se estiver planejando gravar mais de 4 horas e 1 minuto de vídeo em um DVD de camada dupla de 8.5GB. Cria um arquivo MPEG-2.
- **WMV (25GB)** – selecione essa opção se estiver planejando gravar seu vídeo no formato de arquivo do Windows Media Video. Cria um arquivo WMV.
- **MPEG-1 File (25 GB)** – selecione essa opção se estiver planejando gravar seu vídeo no formato de arquivo digital. Cria um arquivo MPEG-1.
- **MPEG-2 File (25 GB)** – selecione essa opção se estiver planejando gravar seu vídeo no formato de arquivo digital. Normalmente usado para DVD. Cria um arquivo MPEG-2.

\*\*\*O DVD Longo tem a capacidade de gravar até 6 horas e 51 minutos em um DVD de camada única de 4.7GB e até 12 horas e 21 minutos em um DVD de camada dupla de 8.5GB. Isso normalmente resultará em vídeo de qualidade inferior ao DVD, pois ele está comprimindo mais vídeo em um disco do que é projetado para fazer.

### **Sobre o Tempo Máximo de Gravação (TMG)**

O TMG indica quantas horas de gravação de vídeo ainda estão disponíveis no disco rígido do computador. Se o espaço do disco rígido exceder essa quantidade, o TMG não se alterará, a não ser que o espaço do disco rígido fique abaixo de 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Se o TMG indicar menos de 1 hora de tempo de gravação disponível, pode ser a hora de fazer backup e remover alguns arquivos de seu disco rígido.

**Dica:** Como os arquivos de vídeo podem consumir grandes quantidades de espaço no disco rígido, recomenda-se que você verifique de tempos em tempos a existência de gravações de vídeos anteriores que podem ser excluído permanentemente da sua Pasta de Saída (consulte a 6.1.2. Etapa 2 - Configurações de Captura).

### **Sobre os Arquivos do Projeto**

O programa Video Conversion for PC pode salvar seu andamento atual como um arquivo de projeto. O arquivo pode ser identificado pela extensão .ilj no final do nome do arquivo. O arquivo de projeto "ilj" não contém nenhum vídeo atual, mas em vez disso, serve como arquivo de referência para o programa Video Conversion for PC. Quando aberto, ele diz ao programa onde encontrar e carregar todos os vídeos necessários e as edições associadas ao projeto específico.

## **10. Resolução de Problemas**

Essas informações são fornecidas para ajudá-lo a resolver problemas de áudio ou vídeo no programa Video Conversion for PC. As soluções dadas são respostas comuns aos problemas indicados e não englobam tudo. Alguns problemas podem requerer uma maior análise técnica para serem totalmente resolvidos.

### **Problemas de Instalação**

Recomendamos a desativação de qualquer Antivírus ou software que você tenha funcionando em segundo plano durante a instalação deste software. Deixar de seguir essa orientação fará com que o software apresente comportamento inesperado ou imprevisível

#### **Erro de acesso negado:**

- Verifique se você está registrado como usuário Administrador no computador.

#### **Sem chave do produto:**

- Verifique o verso do envelope ou a caixa em que o CD de instalação foi embalado.

#### **Erro de chave de produto inválida:**

- Digite a chave manualmente, 5 caracteres por caixa (evite copiar e colar).

### **Problemas do Disco**

#### **Erro de mídia não aplicável:**

- Verifique se você está inserindo o tipo correto de mídia vazia correspondente ao formato dos seus vídeos (consulte a seção Sobre as Opções de Formato de Vídeo/Disco no Anexo).

#### **Erro de nenhum gravador de DVD detectado:**

- Verifique se a unidade de disco óptico grava em discos DVD +/- R. Muitas unidades com rótulo DVD-ROM apenas lêem DVDs, mas não gravam.

## **Problemas de Vídeo**

### **Nenhum vídeo:**

- Verifique as conexões dos cabos para certificar-se de que estejam firmes.
- Verifique se está conectando seus cabos nas portas rotuladas 'Saída' em seu reprodutor de vídeo.
- Verifique se está conectando apenas um tipo de cabo de vídeo, RCA (amarelo) ou S-Vídeo.
- Verifique se as portas de saída de seu reprodutor de vídeo funcionam testando-as com sua televisão.
- Verifique se o dispositivo de captura USB 2.0 VIDBOX está conectado no computador diretamente e não através de um hub USB.
- Desconecte os monitores adicionais.

### **Vídeo cortado, saltando ou oscilando:**

- Verifique se o computador possui os requisitos mínimos de sistema do programa.
- Evite as seguintes ações durante o registro e a gravação:
  - Bloqueio da estação de trabalho.
  - Execução de outros aplicativos em modo de tela cheia.
  - Execução de programas que utilizam muito a CPU.

### **Vídeo em preto e branco:**

- Verifique se sua fita de vídeo foi gravada no mesmo formato padrão de vídeo de sua região. Se não foi, consulte a seção **Conversão PAL/NTSC (e outros padrões de vídeo)** no anexo.

### **Vídeo rosa/verde:**

- Verifique se está conectando seu dispositivo de captura em uma porta USB 2.0 conectada ao seu computador (evite usar hubs USB externos).

### **Linhas distorcidas na parte superior ou inferior da tela:**

Distorções ou linhas na parte inferior do vídeo são, na verdade, várias linhas de informações de imagem que foram capturadas pelo sistema VHS. Isso é normal. Normalmente, essas linhas não são visíveis em um televisor comum porque passam pelo processo de Overscan, o que faz com que as bordas do vídeo não apareçam.

Isso não tem nada a ver com o equipamento de captura ou o seu computador, mas, infelizmente, é dos muitos elementos que ficam comprometidos com um sistema VHS.

- Limpar os cabeçotes e/ou ajustar o tracking do videocassete pode, ocasionalmente, ajudar a minimizar as linhas/distorção.

## **Problemas de Áudio**

### **Sem áudio:**

- Verifique as conexões dos cabos para certificar-se de que estejam firmes.
- Verifique se está conectando seus cabos nas portas rotuladas 'Saída' em seu reprodutor de vídeo/áudio. \*Se não houver portas de 'Saída' disponíveis, tente usar a saída do fone de ouvido através de um cabo adaptador fone de ouvido para RCA (Composto).
- Se estiver usando uma saída de fone de ouvido, ajuste o volume do reprodutor de áudio.
- Verifique se as portas de saída de áudio de seu reprodutor de vídeo funcionam testando-as com sua televisão.
- Verifique se o dispositivo de captura USB 2.0 VIDBOX está conectado no computador diretamente e não através de um hub USB.

### **Áudio entrecortado:**

- Verifique se seu computador atende os requisitos mínimos do sistema.
- Evite as ações a seguir durante o registro e a gravação:
  - Bloqueio da estação de trabalho.
  - Execução de outros aplicativos em modo tela cheia.
  - Execução de programas que utilizam muito a CPU.

### **Modo de Áudio (específico)**

### **Áudio distorcido:**

- Diminua o volume do computador usando os botões de volume no teclado ou o controle deslizante na bandeja do sistema (isso não afetará o volume de gravação).
- Diminua o volume do reprodutor de áudio para não sobrecarregar a placa de som do computador.
- Diminua o volume de gravação usando o controle deslizante Volume de Gravação.

### **Áudio baixo:**

- Se estiver gravando de uma vitrola, conecte-a a um amplificador ou estéreo primeiro e, em seguida, conecte o amplificador ou o receptor ao dispositivo de captura.
- Ajuste o volume de gravação usando o controle deslizante Volume de Gravação.